

Menu	Function/Description	Available settings
0	SQL Rauschsperr	0-9
1	STEP ₁ Frequenz-Stufen	2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz
2	TXP Sendeleistung	HIGH/LOW
3	SAVE Batterie-Spar 1:1, 1:2, 1:3, 1:4	OFF/1/2/3/4
4	VOX Senden bei Spracherkennung	OFF/0-10
5	W/N Modulationshub	WIDE/NARR
6	ABR Displaybeleuchtungsdauer	OFF/1/2/3/4/5s
7	TDR Zweikanalüberwachung	OFF/ON
8	BEEP Tastatur-Piepton	OFF/ON
9	TOI Sendeunterbrechung	15/30/45/60.../585/600seconds
10	R-DCS Empfang DCS-Ton	OFF/D023N...D754I
11	R-CTS Empfang CTCSS-Ton	67.0Hz...254.1Hz
12	T-DCS Sende DCS-Ton	OFF/D023N...D754I
13	T-CTS Sende CTCSS-Ton	67.0Hz...254.1Hz
14	VOICE Sprachansagen	OFF/ON
15	ANI Automatische Geräteidentifikation (kann nur in Software eingestellt werden [PC])	
16	DTMFST DTMF-Töne (ggf mit ANI)	OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17	S-CODE ₁ Signaltongruppen (nur mit PC-Sw)	1,...,15 groups
18	SC-REV Scan: TO=Zeitbegrenzt, CO=Ruf-Ende, SE=sender-erkannt-stop	TO/CO/SE
19	PTT-ID Sende Signaltongruppe: OFF=Nicht, BOT=Anfang des Sendens, EOT=Ende des Sendens, BOTH=An Anfang UND Ende	OFF/BOT/EOT/BOTH
20	PTT-LT Signaltonsendeverzögerung	0,...,30ms
21	MDF-A Einstellung oberes Display (Name nur in PC-Software einstellbar)	FREQ/CH/NAME
22	MDF-B Einstellung unteres Display (Name nur in PC-Software einstellbar)	FREQ/CH/NAME
23	BCL Senden bei besetztem Kanal	OFF/ON
24	AUTOLK Automatische Tastaursperre	OFF/ON
25	SFT-D Sendefrequenzverschiebung	OFF/+-
26	OFFSET Frequenzverschiebung (MHz)	00.000...69.990
27	MEMCH Speichern als Kanal:	000, ...127
28	DELCH Löschen des Kanals:	000, ...127
29	WT-LED Displayfarbe StandBy	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
30	RX-LED ₁ Displayfarbe Empfang	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
31	TX-LED ₁ Displayfarbe Sendung	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
32	AL-MOD Alarm-Modus	SITE/TONE/CODE
33	BAND ₁ Bandauswahl VHF=2m \ UHF=70cm	VHF/UHF
34	TX-AB Senden nur in: Display OBEN (A), UNTEN (B) oder FUNKTION. AUS (OFF)	OFF/A/B
35	STE Abschaltklick/-abreissen ausschalten	OFF/ON
36	RP_STE Antworttonunterdrückung des Relais	OFF/1,2,3...10
37	RPT_RL Antworttonverschiebung des Relais	OFF/1,2,3...10
38	PONMGS Begrüssungstext (Nur m PC-Sw)	FULL/MGS
39	ROGER Roger-Beep	ON/OFF
40	RESET Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen	VFO/ALL